


# 1. Strang

Luftermotor / Rep.-Schalter \*



Dachlüfter / Ventilator



Daten RSM-16

Funktion:

Bei Auslösung durch Rauchmelder oder BMA-Kontakt werden alle Ventile geschlossen u. der Ventilator auf Maximum gefahren.

Ansteuerung von max. 16 Steuerbausteinen (SBU-), mit Sonderprogramm Rauchschutz, möglich.

Montage:

- zum Verteilereinbau auf Hutschiene

- Breite 1 PLE

Ansteuerung:

- Anschluß von max. 10 Rauchmeldern mit Stromerhöhung  $I_{max} > 60 \text{ mA}$  oder

- Potentialfreier Schliesser-Kontakt z.B. von BMA


Spannungsversorgung:

- Über LV-Bus mit 24 VAC

Achtung alle SBU mit Sonderprogramm "Rauchschutz"


Dachgeschoss

LogiVent SAV 100-F



LogiVent EBU-T2

LogiVent SAV 100



LogiVent SBU-T/L/F  
LogiVent ASK-EBU (max. 3,0m)


Etagen-Verbindungskabel \*

Alle Zwischengeschosse analog dem dargestellten anschließen !!

Etagen-Verbindungskabel \*


Erdgeschoss

LogiVent SAV 100-F



LogiVent EBU-T2

LogiVent SAV 100



LogiVent SBU-T/L/F  
LogiVent ASK-EBU (max. 3,0m)


Etagen-Verbindungskabel \*

Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0,8

Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0,8

Netzanschluß \*

230V~ L/N/PE  
(z.B. Allgemeinstromkreis)  
Vorsicherung B 16A



Zählerschrank/ Allgemeinverteiler / Unterverteiler \*

VAK - Ventil-Anschluß-Kabel: Ende mit grauen Stecker zum Abluftventil (SAV 100) verlegen !  
Beim Einbau des Steuerbausteines (SB) den Regler "Etag" entsprechend der Einbau-Etage einstellen !  
Einstellungen am Leistungssteller (LS): 1. Schalter auf "1/10V" stellen.

2. Regler "min." auf minimale Drehzahl (Rundlauf) einstellen.

3. Mit Regler "max." Volumenstrom am Abluftventil einstellen.

Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0,8

ohne Ring -- (0)  
ein Ring -- (1)  
zwei Ringe weit -- (2)  
zwei Ringe eng -- (3)

Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0,8

SW -- schwarz  
RT -- rot  
GE -- gelb  
WS -- weiss

**LogiVent Rauchschutz**

Leistungssteller im Unterverteiler

Nr.: ILV-RSM

Revision:  
4-Dec-2006

LogiVent GmbH  
St. Egidienstr. 13  
D-08132 Mülsen OT Thurm  
Tel.: +49 37601 20188  
Fax.: +49 37601 20187

\* Baueits / nicht im Lieferumfang

Sicherheitsvorschriften nach VGB4 sowie DIN/VDE 0100 beachten.